

Bluetooth® カラオケマイク

iPhone・Android 対応



GP-BTMICT/G/S/P © R

アプリのかんたんダウンロード マニュアル iOS 編

エクシング製「カラオケ JOYSOUND」を例にとり、iOS 端末でのダウンロード方法を解説します。インターネット接続が必要です。

1 「App Store」を タップします



iOS 端末画面上にある「App Store」アイコンをタップして開きましょう。

2 App Store に アクセスできます



App Store にアクセスすることができます。なお、インターネット接続していない場合、App Store にアクセスすることはできません。

3 「検索」から アプリを探しましょう



画面下部の「検索」をタップし、検索窓にキーワードを入力します。ここでは「joysound」としました。キーワードに該当する内容が表示されるので、目的のアプリに近いものを選びましょう。

4 検索結果が 複数表示されます



検索結果に当てはまるアプリが複数表示されます。ここでは「カラオケ JOYSOUND」にある「入手」アイコンをタップしました。

5 ダウンロードが 開始されます



「入手」「インストール」「パスワード」などを経て、アプリのダウンロードが始まります。完了するまで待ちましょう。

6 「開く」と表示されれば ダウンロード完了です



ダウンロードが終了すると、アイコンが「開く」に変わります。このままタップしてもアプリは起動しますが、ホーム画面も確認しておきましょう。

7 ホーム画面で アプリが確認できます




ダウンロード、インストールが完了すると、ホーム画面上にアプリのアイコンが現れます。アイコンをタップすることで、アプリが起動します。

8 アプリを起動させて みましょう



アプリの起動はホーム画面のアイコンをタップするだけです。読み込み画面が表示されますが、完全に起動するまでこのまま待ちましょう。

9 ガイダンス通りに 許可していきましょう




カラオケ JOYSOUND の場合、マイクへのアクセス許可を求められるので、「OK」で許可しましょう。その後、表示されたガイダンス（案内）にそって、操作します。

※ Android OS は各メーカーによって画面や設定項目などの名称が異なります。詳しくはご使用端末の取扱説明書にて、Bluetooth® 接続方法をご確認ください。

Bluetooth® カラオケマイク

iPhone・Android 対応



アプリのかんたんダウンロード マニュアル Android 編

エクシング製「カラオケ JOYSOUND」を例にとって、Android 端末でのダウンロード方法を解説します。インターネット接続が必要です。

1 「Play ストア」を タップします



Android 端末画面上にある「Play ストア」アイコンをタップして開きましょう。

2 Play ストアに アクセスできます



Play ストアにアクセスすることができます。なお、インターネット接続していない場合、Play ストアにアクセスすることはできません。

3 「検索」から アプリを探しましょう



画面上部の検索窓にキーワードを入力します。ここでは「カラオケjoysound」としました。キーワードに該当する内容が表示されるので、目的のアプリに近いものを選びましょう。

4 検索結果から アプリを選びます



検索結果に当てはまるアプリが複数表示されます。一覧の中から目的のアプリをタップしましょう。

5 内容を確認して インストールします



アプリが違ってないか、内容を確認したら「インストール」をタップしましょう。

6 「同意する」をタップして インストール開始です




アプリの詳細画面が表示されたら「同意する」をタップしてインストールを開始します。

7 「開く」と表示されれば ダウンロード完了です



ダウンロードが終了すると、アイコンが「開く」に変わります。このままタップしてもアプリは起動しますが、ホーム画面も確認しておきましょう。

8 ガイダンス通りに 許可していきましょう



利用規約が表示されたら内容を確認し、「同意する」で次に進めます。その後、表示されたガイダンス（案内）にそって、操作していきます。月額料金などはしっかりお読みください。

9 プッシュ通知を許可して 設定完了です



プッシュ通知に関する内容が表示されたら許可をします。その後、写真のようなアプリ画面が表示されれば準備完了です。